


0350 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  0350 取扱説明書

各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

時刻を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4 ~ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にする
秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

- ・時計が午後9時～午前1時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
 - ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を **1** にする
 2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
・右に回すと、空回りします。
 3. りゅうずの位置を **0** にする