

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  6300 取扱説明書

各部の名称



・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
・りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

時刻とカレンダーを合わせる

曜と時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを右に回して、曜針を合わせる
・時計が2回転すると、曜針が一日分進みます。
・りゅうずを左に回して曜針を合わせると、日の切り替わりが1日分遅れます。
曜針は必ず右回しで合わせてください。
・曜表示は、午前0時頃から切り替わりはじめ、午前5時30分頃に完了します。
・時刻を合わせる前に、午前・午後を合わせてください。曜日が切り替わる時が午前です。
- 3 りゅうずを回して、時刻を合わせる
・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 4 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にして終了する
秒針が動きはじめます。

日を合わせる

- ・午後9時から午前0時の間は日合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- 1 りゅうずの位置を **1** にする
- 2 りゅうずを左に回して、日針を合わせる
- 3 りゅうずの位置を **0** にして終了する





月を合わせる

- ・日針が26日から31日を指しているときは月合わせをさけてください。月針が正しく切り替わらなくなる場合があります。
月針を合わせるときは、一度日表示を26日～31日以外に切り替えてから行ってください。その後、日表示を合わせ直します。

- 1 月修正ボタンを押して、月針を合わせる

月齢表示を合わせる

- 1 りゅうずの位置を **1** にする
- 2 りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる
・月齢は新聞などを参考にします。
・月齢表示は目安としてご利用ください。
・モデルによって表示が異なる場合があります。
・新月や満月のときは、より正確に合わせるすることができます。

月相	新月	上弦	満月	下弦
月齢	0	約7	約15	約22
潮汐	大潮	小潮	大潮	小潮
表示				

- 3 りゅうずの位置を **0** にして終了する