

# 7764 簡易操作ガイド

仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  7764取扱説明書

## 各部の名称



## 時刻を合わせる

ホームタイムとローカルタイムは連動します。  
時刻合わせの際、ローカルタイムの分針は必ずホームタイムの分針と同じ時刻に合わせてください。

- 1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を①にする**  
秒針が止まります。
- 2. りゅうずを回して、ホームタイムの時針と分針を現在時刻に合わせる**
- 3. ④ボタンまたは⑨ボタンを押して、ローカルタイムを合わせる**  
ボタンを押す毎にローカルタイム時分針を1分ずつ送り、ボタンを押し続けると早送りできます。  
・④ボタン: 時計回り(正転)に修正できます。  
・⑨ボタン: 反時計回り(逆転)に修正できます。  
ローカルタイムを合わせる際は、午前午後識別表示を正しく合わせてください。  
・午前午後識別表示: 青(午前) / 黄(午後)
- 4. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする**  
秒針が動きはじめます。

## ローカルタイムの時差を修正する

### 1. りゅうずの位置を①にする

### 2. ④ボタンまたは⑨ボタンを押す

ボタンを押す毎にローカルタイムを1時間単位で時差修正できます。

(ボタンを押し続けると針が連続で動きます。)

- ・④ボタン: 時計回り(正転)に修正できます。
- ・⑨ボタン: 反時計回り(逆転)に修正できます。

- ・ボタンは針が動き出すまで確実に押してください。
- ・時差修正の際は、午前と午後(午前午後識別表示の色)を正しく合わせてください。