


8730 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  8730 取扱説明書

各部の名称



- 隠しボタンは、先の細いもので押してください。
- モデルによってデザインが異なります。









曜表示を合わせる

この時計は、曜表示、月齢表示、日表示、月表示、時刻の順番で合わせると便利です。

1. りゅうずの位置を **2** にする
秒針が止まります。
2. りゅうずを右に回して、曜表示を合わせる
• 曜表示は、午前0時頃から切り替わりはじめ、午前5時頃に完了します。
3. りゅうずの位置を **0** にする

月齢表示を合わせる

1. りゅうずの位置を **1** にする
2. りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる
• 月齢は新聞などを参考にします。

新月 (New moon) 月齢 0 (大潮)	上弦 月齢 約 7 (小潮)	満月 (Full moon) 月齢 約 15 (大潮)	下弦 月齢 約 22 (小潮)
			
			

3. りゅうずの位置を **0** にする
- 月齢表示は目安としてご利用ください。
 - モデルによって表示が異なる場合があります。
 - 新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

日表示を合わせる

- 時計が午後9時～午前0時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を **1** にする
2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を **0** にする

月表示を合わせる

- 日表示が31日～2日を示しているときは、月表示合わせをさけてください。月表示を合わせるときは、一度日表示を31日～2日以外に切り替えてから行ってください。その後、日表示を合わせ直します。

1. 月修正ボタンを押して、月表示を合わせる

時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする
秒針が止まります。
2. りゅうずを右に回して、時刻を合わせる
• 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
• 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
• 日表示が切り替わったときは、「日表示を合わせる」で合わせ直します。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にする