

## A660 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  A660 取扱説明書

### 各部の名称



- ・隠しボタンは、先の細いもので押してください。
- ・モデルによってデザインが異なります。

### 時刻を合わせる

- 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする  
秒針が止まります。
- りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - ・日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・4 ~ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にする  
秒針が動きはじめます。

### カレンダーを合わせる

この時計のカレンダーは、うるう年を含む 2100 年 2 月 28 日まで、修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)

#### 日を合わせる

- りゅうずの位置を **1** にする
- りゅうずを回して、日表示を合わせる  
時針が回転し、日表示が動きます。
  - ・日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・時針の動きが完了してから、次の手順に進みます。
- 時針を正しい時刻に合わせる
- りゅうずの位置を **0** にして終了する

#### 月を合わせる

- りゅうずの位置を **0** にする
- 隠しボタンを 2 秒間以上押して、月を表示させる

秒針が 4 秒ごとに進むようになり、現在設定されている月が、日表示に表示されます。

- ・表示の切り替わりが完了してから、次の手順に進みます。
- ・月の表示が正しいときは、およそ 3 分間そのままにしておくと、月合わせが終了します。

#### 3. りゅうずの位置を **1** にする

月の修正ができるようになります。

#### 4. 隠しボタンを押して、月を合わせる

- 隠しボタンを押すごとに月の表示が進みます。
- ・表示の切り替わりを確認しながらボタンを押します。

#### 5. りゅうずの位置を **0** にして終了する

#### 年を合わせる

##### 1. りゅうずの位置を **0** にする

##### 2. 隠しボタンを 2 秒間以上押して、月を表示させる

秒針が 4 秒ごとに進むようになり、現在設定されている月が、日表示に表示されます。

- ・表示の切り替わりが完了してから、次の手順に進みます。

##### 3. 隠しボタンを押して、年を表示させる

現在設定されている年が、日表示に表示されます。

- ・年の表示は、うるう年からの経過年数で示されます。
- ・うるう年からの経過年については、サポートページに詳しい解説があります。

うるう年からの経過年数	年の表示
1 年目	1
2 年目	2
3 年目	3
うるう年	4

- ・年の表示が正しいときは、およそ 3 分間そのままにしておくと、年合わせが終了します。
- ・表示の切り替わりが完了してから、次の手順に進みます。

##### 4. りゅうずの位置を **1** にする

年の修正ができるようになります。

##### 5. 隠しボタンを押して、年を合わせる

- 隠しボタンを押すごとに年の表示が進みます。
- ・表示の切り替わりを確認しながらボタンを押します。

##### 6. りゅうずの位置を **0** にして終了する

### ローカルタイムを表示させる

時針だけを動かして、他の地域の時刻を 1 時間単位で表示させることができます。

#### 1. りゅうずの位置を **1** にする

#### 2. りゅうずを回して、時を合わせる

- 時針が回転し、日表示が動きます。
- ・日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・時針の動きが完了してから、次の手順に進みます。

#### 3. りゅうずの位置を **0** にして終了する

#### 時刻表示を元に戻すときは

手順 2 で、正しい時刻と日表示に合わせます。

#### 時針がずれているときは

時針が正しい位置に移動する前に、りゅうずの位置を **0** にすると、時針の位置が 30 分前後ずれてしまうことがあります。そのような場合は、手順 2 で、りゅうずをゆっくり回し、時針を 30 分動かします。