


0332 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  0332 取扱説明書

各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、リューズを引く
秒針が止まります。
2. リューズを回して、時刻を合わせる
・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせてリューズを押し込む
秒針が動きはじめます。