

修理受付不可能な時計のご案内 2017-2018年度版

1. 下記リスト「4.修理受付不可機械番号一覧」の機械は既に製造を中止し、全ての補修部品の在庫がございません。よって修理及び修理後の保証が出来ませんので予めご了承ください。


お手元の時計の機械番号をご確認いただき、下記の表にあてはまる機械につきましては送品をお控えください。誤って送付された場合はご返却させていただきます。

お客様におきましてはご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2. ケースやバンドなど外装の劣化が見受けられる時計に関しましては、輸送途中の衝撃などにより破損する可能性もございます。特に超硬素材のケースやウレタンバンドなどは、お客様がお送りいただく際に問題が無い場合でも、弊社受付時にはケースの欠けやバンドの切れ目が拡大し折れてしまう事例もございます。なお、弊社では輸送に関する問題は責任を負いかねますので、お送りいただく前に下記の表にあてはまる機械につきましては、送品をお控えください。

3. 機械番号の読み取り方

機械番号は、時計裏面に記載されています。はじめの4桁が機械番号になります。



4桁(機械番号) + 6桁または7桁(ケース番号)

上記の場合、H804(左側)、H058(右側)がそれぞれの機械番号です。

4. 修理受付不可機械番号一覧

下記以外の機械でも、修理の内容ならびに部品の保有状況により、修理をお断りする場合がございます。

* 下記表についての読み方 04xxには → 0410, 0415, 0420, 0430...等が含まれます。

最初の英数字	修理受付不可機械番号一覧					
0	04xx	073x~099				
1	5xxx	073x~100				
2	2000~2014	2016~2084	2086~2400	27xx~29xx		
3	31xx	32xx	34xx~3509	3511~3739	3741~3999	37xx(音叉)
4	40xx~41xx	4300~4385	4387~4399	4610~4765	4767~4768	4770~4999
	48xx (音叉)					
5	5000~5270	5537~5819	581x (音叉)	583x (音叉)		
6	6039	607x	6085~6090	6201~6299	6380~6390	6601
	6700~6701	6710~6750	6800~6860			
7	7030~7761	7400	79xx	78xx (音叉)		
8	8100	8300	8400	850x	8520~8620	8630~8636
	8638~8650	8800~8844	8846~8986			
9	941x	944x	945x	9xxx (デジタル時計)		
A	A114~A160	A239~A510	A710~A800			
B	B020	B080	B51x(カンパノラは除く)	B56x(カンパノラは除く)	B745	B746
C	C0xx	C1xx	C2xx (C201,C207は除く)	C310	C330~C353	C400~C480
	C600~C615	C690	C800			
D	D0xx	D1xx	D2xx (D202,D203は除く)	D3xx	D4xx	D600
	D800	DN85	DN87	DN95		
E	E410	E930				
F	F230	F325	F780~F910			
G	G720					
T	T0xx					
U	U000	U010				
W	W70x	W71x				
P	Pxxx					
機械式時計	82xx, 66xx, 41xx, 91xx, 0910, 901xのみ修理可能					

注: "C201は除く"とは、C201は修理受付不可からは除外され、修理受付が可能という事です。

(ただし修理の内容や部品の在庫により修理可能を保証するものではありませんので、予めご了承ください)