## ソーラー電源ウオッチ取扱説明書

この保証書は日本国内のみにて有効です。 This warranty is valid only Japan. 此保证书适用范围仅限日本国内有效.

M-029A WEB

このたび弊社ウオッチをお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの 上、正しくご使用くださいますようお願い 申し上げます。この取扱説明書はお手もと に保存のうえ必要に応じてご覧ください。

この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。

# **↑注意** 使用上のご注意

・この時計を分解しないでください。 ・磁気や静電気のある環境では、時計に異常が起こ る可能性があります。

↑警告 二次電池または充電についる

- ・高温下(約60℃以上)での充電は避けてください。
- ・二次電池の交換は行わないでください。

秒針が2秒運針になった場合は充電不足です。 十分に光を当てて充電してお使いください。





#### ↑ 警告 防水性能について

- ※防水時計の防水性能や機能を必ず確認いただき、正しくご使用ください。
- ・日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング)やスキューバ潜水などには使用できません。
- ・日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水/ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

| 名称          | 表示 文字板または 裏ぶた                             | 仕様                | 使用例                 |                  |                          |                          |                            |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|             |   |                   | 水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など) | 水仕事や一般水泳<br>に使用。 | スキンダイビング、<br>マリンスポーツに使用。 | 空気だべを使用する<br>スキューバ酸がご使用。 | 水瀬がついたが原での<br>いゅうずやボタンの操作。 |
| 日常生活用強化防水時計 | WATER RESIST(もしく<br>はRESISTANT) 5 bar     | 5気圧防水             | 0                   | 0                | ×                        | ×                        | ×                          |
| 日常生活用強化防水時計 | WATER RESIST(₺しくは<br>RESISTANT) 10/20 bar | 10気圧防水、<br>20気圧防水 | 0                   | 0                | 0                        | ×                        | ×                          |

#### ご使用の前に

りゅうずを固定しているストッパーを 外してお使いください。



### 操作方法(時刻の合わせかた)

りゅうずを引き出し、



りゅうずを押し込みます。



### 製品仕様:2085

時間精度: 平均月差±20秒以内 (常温5℃~35℃)

持続時間: フル充電~止まり=約3.5ヶ月、 2秒運針~止まり=約2日

停止からフル充雷までの充雷時間

10万Lx · · · · 18時間

3.000Lx · · · 150時間

※10万Lx =夏の日の直射日光