

このたびは、シチズンウォッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください  
ますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要の際にご覧ください。

シチズンのホームページ(<http://citizen.jp/>)でも操作方法がご覧いただけます。また、モデルによっては、外装機能(計算尺、タキメーターなど)が搭載されている場合があります。取扱説明書に記載されていない外装機能の操作も、同様にご覧いただけます。


### 機種番号の見かた

時計の裏ぶたに、アルファベットを含む4ケタと6ケタ以上からなる番号が刻印されています。(右図)

この番号を「側番号」と言います。

側番号の先頭の4ケタが機種番号になります。  
右の例では「△△△△」が機種番号です。

### 刻印の位置の例



時計によって表示位置は  
異なります。

# 安全にお使いいただくために—必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。絵表示の意味をよく理解してから、**100～111ページ**を必ずお読みください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>△ 危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
<b>△ 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<b>△ 注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

# この時計の特長



## ■ エコ・ドライブGPS衛星電波時計

**GPS**衛星から位置・時刻情報を取得し、時刻・カレンダー合わせを自動で行います。また、光で充電するため、定期的な電池交換がいりません。

## ■ ライトレベル インディケーター

現在の発電量を表示します。  
快適な充電環境選びの目安になります。

## ■ Perfex(パーフェックス)

衝撃や磁気による時針・分針・秒針のずれを防ぎ、正確な時刻表示を保ちます。

**Perfex**  
パーフェックス

## ■ ワールドタイム

世界の39の時差を選んで時刻を表示することができます。

**■ 平均月差±5秒**

電波受信をしなくても、高精度の運針を保ちます。

**■ デュアルタイム**

ホームタイムとローカルタイムを同時に表示することができます。  
二つの時刻を入れ替えることもできます。

**■ クロノグラフ**

最大24時間まで、1秒単位で表示できるクロノグラフ機能です。

**■ アラーム**

毎日設定した時刻にアラームを鳴らします。

**■ パーペチュアルカレンダー**

2100年2月28日まで月末やうるう年のカレンダー修正は不要です。

- ・「エコ・ドライブ」「Perfex(パーフェックス)」は、シチズン独自の技術です。

# もくじ

ご使用になる前に	10
バンド調整について	11
保護シールについて	11
特殊な構造のりゅうずやボタンの使いかた	12
各部の名称	14
デュアルタイム表示について	16
モードを切り替える	17
充電量と発電量を確認する	24
充電量を確認する	25
発電量を確認する (ライトレベル インディケーター)	28

---

衛星電波の受信結果を確認する	31
ワールドタイムを設定する	33
ホームタイムの時差の設定を確認する	34
衛星電波から位置情報を取得する	40
手動で時差を設定する	42
ホームタイム/ローカルタイムを入れ替える	44
時刻情報を受信する	45
サマータイムを設定する	52
クロノグラフを使う	56

▶ もくじ


---

アラームを使う	58
充電について	62
衛星電波の受信について	68
うるう秒の設定を確認・修正する	73
ロールオーバー数の設定を確認・修正する	76
時刻・カレンダーを手動で合わせる	80
困ったときは	86
基準位置を確認・修正する	86
時計の状態と対処方法	90

---

その他の情報	98
エコ・ドライブ取り扱い上の注意	100
防水性能について	102
お取り扱いにあたって	104
保証とアフターサービスについて	112
製品仕様	114
お問い合わせ窓口	116

# ご使用になる前に



この時計は、文字板に光を当てて充電します。

時計を快適にお使いいただくために、時計に光をこまめに当てて充電してください。

充電については、**62** ページ以降をご覧ください。

・とくに、衛星電波の受信には多くの電力を消費します。ご注意ください

開封後、時刻/カレンダー合わせ(**45** ページまたは**80** ページ)を行なう前に、必ず以下をご確認ください。

- 1 現在の充電量を確認する(**24** ページ)
- 2 ワールドタイムを設定する(**33** ページ)
- 3 うるう秒の設定を確認する(**73** ページ)

## ■ バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く)。

バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

## ■ 保護シールについて

時計のガラスや金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

## ▶ ご使用になる前に

### ■特殊な構造のりゅうずやボタンの使いかた

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずやボタンの場合があります。


#### ねじロックりゅうず・ねじロックボタン

時計を操作するときは、ロックを解除してください。

	ロックを解除する	再びロックする
ねじロック りゅうず	 りゅうずが飛び出 すまで、左に回す	 りゅうずを押し込みな がら右に回し、しっか り締める
ねじロック ボタン	 ねじを左に回し、止 まるまでゆるめる	 ねじを右に回し、しっ かり締める

## 隠しボタン


ボタンを押すときは、先の細いものなどで押してください。



- ・金属製のもので押すとボタンを傷つける恐れがありますので注意してください。

# 各部の名称

## 針とボタン



14・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。


## |表示

## 機能表示

- ・曜
- ・充電量(5段階)
- ・サマータイム設定  
**(SMT ON/OFF)**


アラーム設定  
**(ALM ON/OFF)**

- ・ソーラーセルが文字板の下に配置されています。



## ■ デュアルタイム表示について

この時計には、同時に2つの時刻を表示するデュアルタイム機能があります。



### ホームタイム

時針/分針/秒針/曜表示  
/日表示によって示される時刻です。

デュアルタイム表示(例: 午前1時9分)

- ・「時」は、外側の数字と読み位置(▲)で表示されます。
- ・「分」は、分針と内側の目盛りで表示されます。

### ローカルタイム

デュアルタイム表示によって示される時刻です。

- ・表示内容は、時計のモードによって異なります。  
詳しくは、「モードを切り替える」(17ページ)をご覧ください。

- ・ローカルタイムには、ホームタイムと異なる時刻を表示させることができます。
- ・時刻は、24時間表示です。
- ・ローカルタイムは、ホームタイムと連動します。


# モードを切り替える

この時計には、6つのモードがあります。ここでは、モードを切り替える方法と各モードの表示について説明します。

## モードを切り替える




- 1 りゅうずの位置を①にする  
秒針が30秒を指して停止します。
- 2 りゅうずを回して、モード表示のモード名を◀マークに合わせる
  - 切り替えたいモード名が水平になるように合わせます。
- 3 りゅうずの位置を②にして終了する  
時計の各表示が、選んだモードの表示に切り替わります。



### ► モードを切り替える

## 各モードの表示(りゅうずの位置が①のとき)


### TME(通常時刻)モード



針と表示	表示内容
時針/分針/秒針	ホームタイム
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	曜(ホームタイム)
B デュアルタイム表示	ローカルタイム
C モード表示	TME

### LVI(ライトレベル インディケーター)モード

発電量を確認するモードです。




針と表示	表示内容
時針/分針/秒針	ホームタイム
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	充電量表示
B デュアルタイム表示	ローカルタイム
C モード表示	III

次のページに続く▶ 19

## ► モードを切り替える

### UTC(協定世界時) モード


デュアルタイム表示に、常にUTCを表示させるモードです。



針と表示	表示内容
時針/分針/秒針	ホームタイム
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	曜(ホームタイム)
B デュアルタイム表示	UTC
C モード表示	UTC

## CHR(クロノグラフ) モード

- ・詳しくは、**56** ページをご覧ください。




針と表示	表示内容
時針/分針	ホームタイム時分
秒針	クロノグラフ秒
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	曜(ホームタイム)
B デュアルタイム表示	クロノグラフ時/ クロノグラフ分
C モード表示	CHR

### ► モードを切り替える

## ALM(アラーム) モード


- ・詳しくは、58 ページをご覧ください。



針と表示	表示内容
時針/分針/秒針	ホームタイム
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	曜(ホームタイム)
B デュアルタイム表示	アラーム時刻
C モード表示	ALM

## SET(セット) モード

手動で時刻/カレンダーなどを合わせるモードです。




針と表示	表示内容
時針/分針/秒針	ホームタイム
日表示	日(ホームタイム)
A 機能表示	曜(ホームタイム)
B デュアルタイム表示	ローカルタイム
C モード表示	SET

# 充電量と発電量を確認する


充電について詳しくは、「充電について」(62ページ)をお読みください。

充電量のレベル表示



機能表示の読み位置

発電量のレベル表示



秒針の尾部(表示例: レベル「5」)



- ・モデルによって、発電量のレベル表示は、秒針の先端で表示されます。

## 充電量を確認する



1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうずの位置を①にする

2 ②ボタンを押す

機能表示が充電量をレベル表示(26ページ)し、秒針が現在のホームタイムの時差の設定を指します。

- モード[LLI]では、充電量レベルが常に表示されます。

3 ②ボタンを押して終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

- ボタンを押さなくても、10秒間経過すると自動で戻ります。

▶ 充電量と発電量を確認する

## 充電量のレベル表示

レベル	4	3	2	1	0
充電量表示					
およその持続時間	1.5年～ 1.2年	1.2年～ 10ヵ月	10ヵ月～ 4ヵ月	4ヵ月～5日	5日以下
表示の意味	十分充電されています。	充電状態は良好です。	やや充電量が不足しています。	充電警告が始まっています。	安心してお使いいただけるレベルです。 すぐに充電してください。


## 注意

- 充電量レベルが「0」になると、秒針が2秒ごとに動くようになります(充電警告機能、**64**ページ)。この場合、一部の機能は操作できなくなります。詳しくは、**65**ページをご覧ください。
- 時計の温度が高すぎる、または低すぎるとときは、機能表示が「**SMT OFF**」を指し、充電量のレベル表示が行われない場合があります。  
(非充電状態)  
適度な温度の場所で、もう一度確認してください。

▶ 充電量と発電量を確認する

---

## ■発電量を確認する(ライトレベルインディケーター)



### 1 モードを[LL]にして、りゅうずの位置を①にする

機能表示が、充電量をレベル表示(26ページ)します。

### 2 ⑧ボタンを押す

秒針が、発電量をレベル表示(29ページ)します。

- ・発電量は1秒間隔で測定され、レベル表示されます。

### 3 ⑧ボタンを押して終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

- ・ボタンを押さなくても、30秒間経過すると自動で戻ります。

## ■発電量のレベル表示

発電量のレベルとは、ソーラーセルの発電量を0~6の7段階で示したもののです。

- ・発電量のレベル表示は、秒針の尾部または先端で表示され、モデルによって異なります。

レベル	6	5	4	3	2	1	0
表示							
意味	発電量は、充電に適しています。	発電量レベルが「5」または「6」になるような、より明るい場所で充電してください。					

## ▶ 充電量と発電量を確認する

### 注意

- ・発電量のレベル表示の途中で明るさが変化すると、表示レベルは変化します。また、同じ明るさでも、時計の文字板に当たる光の角度の違いなどにより、表示レベルが変化する場合もあります。
- ・同じ環境でも、モデルによって表示レベルが異なる場合があります。
- ・発電量の表示レベル「6」は、屋外曇天(明るさ約10,000ルクス)より明るい環境で充電したときの発電量に相当します。
- ・発電量の表示レベルは、目安としてご利用ください。

# 衛星電波の受信結果を確認する



- 1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうずの位置を□にする
- 2 ①ボタンを押す  
秒針が、前回の受信結果を指します。

OK		受信に成功しました。
NO		受信に失敗しました。

- 受信結果では、位置情報の取得/時刻情報の取得の区別をしません。

► 衛星電波の受信結果を確認する

---

**3 ④ボタンを押して終了する**

秒針が、秒表示に戻ります。

- ・ボタンを押さなくても、10秒間経過すると自動で戻ります。

受信結果について

前回の受信結果は6日間記憶され、その後は「NO」と表示されます。

# ワールドタイムを設定する

この時計は、UTC(協定世界時)基準の39の時差を設定することで、世界の各地域の時刻を表示させることができます。

ワールドタイムの設定には、以下の2つの方法があります。


方法	設定内容
衛星電波から位置情報を取得する <b>(40 ページ)</b>	ホームタイムの時差を自動で設定し、時刻/カレンダー合わせを行います。
手動で時差を設定する <b>(42 ページ)</b>	ホームタイム/ローカルタイムの時差を、それぞれ手動で設定します。

- ・サマータイム情報は、衛星電波に含まれません。サマータイム実施期間の前後では、サマータイムと標準時刻を手動で切り替えてください。**(52 ページ)**

▶ ワールドタイムを設定する

---

## ■ ホームタイムの時差の設定を確認する



### 1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうずの位置を①にする

- ・針の動きが止まってから、次の手順に進みます。

### 2 ⑧ボタンを押す

秒針が現在のホームタイムの時差の設定を指し、機能表示が充電量をレベル表示(24ページ)します。

- ・「時差の表示の見かた」(35ページ)と「時差と代表地域について」(36ページ)をご覧ください。


### 3 ⑧ボタンを押して終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

- ・ボタンを押さなくても、10秒間経過すると自動で戻ります。

## 時差の表示の見かた

時計上には、時差の目盛りが39あり、その一部に代表地域が表記されています。時差の設定は、秒針をこれらに合わせることで行います。



左の図では、秒針が26秒を指していて、時差の設定は「+10.5」になっています。

- ・時差は、UTC基準です。
- ・表記の数や内容は、モデルによって異なる場合があります。

## ▶ ワールドタイムを設定する

---

### 時差と代表地域について

- ・時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
- ・時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、2018年1月時点のものです。

時差	秒針	表記	代表地域
0	0秒	<b>LON</b>	ロンドン
+1	2秒	<b>PAR</b>	パリ
+2	4秒	<b>ATH</b>	アテネ
+3	6秒	<b>RUH</b>	リヤド
+3.5	7秒	—	テヘラン
+4	8秒	<b>DXB</b>	ドバイ
+4.5	9秒	—	カブール
+5	10秒	<b>KHI</b>	カラチ

時差	秒針	表記	代表地域
+5.5	12秒	<b>DEL</b>	デリー
+5.75	13秒	—	カトマンズ
+6	14秒	<b>DAC</b>	ダッカ
+6.5	15秒	—	ヤンゴン
+7	16秒	<b>BKK</b>	バンコク
+8	18秒	<b>BJS (HKG)</b>	北京/香港
+8.5	19秒	—	平壤
+8.75	20秒	—	ユークラ
+9	21秒	<b>TYO</b>	東京
+9.5	23秒	<b>ADL</b>	アデレード
+10	25秒	<b>SYD</b>	シドニー
+10.5	26秒	—	ロード・ハウ島

## ▶ ワールドタイムを設定する

時差	秒針	表記	代表地域
+11	27秒	<b>NOU</b>	ヌーメア
+12	29秒	<b>AKL</b>	オークランド
+12.75	31秒	—	チャタム諸島
+13	32秒	<b>TBU</b>	ヌクアロファ
+14	34秒	—	キリスィマスィ島
-12	36秒	—	ベーカー島
-11	38秒	<b>MDY</b>	ミッドウェイ諸島
-10	40秒	<b>HNL</b>	ホノルル
-9.5	41秒	—	マルケサス諸島
-9	42秒	<b>ANC</b>	アンカレジ
-8	44秒	<b>LAX</b>	ロサンゼルス
-7	46秒	<b>DEN</b>	デンバー

時差	秒針	表記	代表地域
-6	48秒	CHI	シカゴ
-5	50秒	NYC	ニューヨーク
-4	52秒	MA0	マナウス
-3.5	53秒	—	セント・ジョンズ
-3	54秒	RIO	リオデジャネイロ
-2	56秒	FEN	フェルナンド・デ・ノローニャ諸島
-1	58秒	PDL	アゾレス諸島

- 表中の時差は、各地域の標準時とUTCの時差です。
- サマータイム期間中に、サマータイム実施地域の時刻を設定するときは、ワールドタイムの設定をその地域の時差に設定し、サマータイム設定(52ページ)をご利用ください。


▶ ワールドタイムを設定する

■衛星電波から位置情報を取得する


空が開けた屋外での受信をお勧めします。詳しくは、「衛星電波の受信について」(68ページ)をお読みください。

位置情報を取得することで、自動でホームタイムの時差を設定し、時刻/カレンダー合わせを行います。

- ・位置情報の取得には、30秒～2分かかります。



- 1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうずの位置を①にする
- 2 秒針が「RX-GPS」を指すまで、②ボタンを2秒間押し続ける
  - ・秒針が「RX-GPS」を指したら、ボタンを離します。受信が始まります。



受信が終わると、秒針がワールドタイムの設定を指し、秒表示に戻ります。

- 受信を中断したいときは、秒針が秒表示に戻るまで、いずれかのボタンを押し続けます。

### 位置情報の取得について


時差の境界地域近くで位置情報を取得したときは、位置情報が正しくても、時差の設定が適切に行われない場合があります。

- 時差の設定は、手動で行うこともできます。(42 ページ)
- 時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、2018年1月時点のものです。

## ▶ ワールドタイムを設定する

---

### ■ 手動で時差を設定する



#### 1 モードを[TME]または[LLI]にして、りゅうずの位置を②にする

秒針がホームタイムの現在の時差の設定を指します。

- モードが[UTC]のときは、ホームタイムの時差の設定のみ変更できます。
- このとき、Ⓐボタンを押すごとにサマータイムの設定を切り替えることもできます。
- 詳しくは、「サマータイムを設定する」(52ページ)をご覧ください。



## 2 ②ボタンを押す

秒針がローカルタイムの現在の時差の設定を指します。

- ・②ボタンを押すごとに、それぞれの分針が少し動き、ホームタイム/ローカルタイムの設定変更に切り替わります。

## 3 りゅうずを回して、時差を設定する

時刻表示が切り替わります。

## 4 りゅうずの位置を①にして終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

▶ ワールドタイムを設定する

---

## ■ ホームタイム/ローカルタイムを入れ替える



- 1 モードを[TME]または[LLI]にして、りゅうずの位置を①にする
- 2 ①ボタンと②ボタンを同時に押す  
確認音が鳴り、ホームタイム/ローカルタイムの時刻が入れ替わります。
  - ・日表示/曜表示は、新たにホームタイムとして表示される時刻に基づきます。

# 時刻情報を受信する

空が開けた屋外での受信をお勧めします。詳しくは、「衛星電波の受信について」(68ページ)をお読みください。

時刻情報の受信には、以下の3つのタイプがあります。また、前回の受信結果(受信の成否)を確認することができます。(31ページ)

タイプ	用途	およその所要時間
時刻受信 (46ページ)	時刻やカレンダー合わせのための普段の受信	3~30秒
うるう秒受信 (48ページ)	うるう秒の設定を修正する受信	36秒~13分
自動時刻受信 (50ページ)	時計が複数の条件を満たしたときに自動で行われる受信	3~30秒

- ・時刻情報の受信では、位置情報は取得されません。あらかじめ、ワールドタイム(33ページ)の設定を行ってください。

## ▶ 時刻情報を受信する

### ■ 時刻受信(所要時間: 3~30秒程度)

時刻やカレンダー合わせのための受信です。

- ・ 時刻のずれが大きいときやカレンダーを手動で合わせたあとなどは、所要時間が長くなることもあります。



- 1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうずの位置を①にする
- 2 秒針が「RX-TME」を指すまで、Ⓐボタンを2秒間押し続ける
  - ・秒針が「RX-TME」を指したら、ボタンを離します。受信が始まります。



受信が終わると、秒針が受信結果(31ページ)を指し、秒表示に戻ります。

- 受信を中断したいときは、秒針が秒表示に戻るまで、いずれかのボタンを押し続けます。
- ローカルタイムの時刻も、時差の設定に応じて自動で修正されます。

### 受信しても時刻やカレンダーが合わないときは

ワールドタイム(33ページ)やサマータイム(52ページ)の設定を確認してください。それでも、時刻が合わないときは、うるう秒受信(48ページ)を行ってください。うるう秒が更新されている場合があります。


- サマータイム情報は、衛星電波に含まれません。

## ▶ 時刻情報を受信する

### ■ うるう秒受信(所要時間: 36秒~13分程度)

うるう秒の設定を修正するための受信です。

- うるう秒の設定は、手動で行うこともできます。(73 ページ)



1 モードを[TME]または[UTC]にして、りゅうすの位置を①にする

2 ④ボタンを7秒間以上押し続ける

- 秒針が一度「RX-TME」を指してから、一回転し再び「RX-TME」を指したら、ボタンを離します。受信が始まります。



受信が終わると、秒針が受信結果(31ページ)を指し、秒表示に戻ります。

- 受信を中断したいときは、秒針が秒表示に戻るまで、いずれかのボタンを押し続けます。
- ローカルタイムの時刻も、時差の設定に応じて自動で修正されます。

### 受信しても時刻やカレンダーが合わないときは

ワールドタイム(33ページ)やサマータイム(52ページ)の設定を確認してください。

- サマータイム情報は、衛星電波に含まれません。

## ▶ 時刻情報を受信する

---

### ■ 自動時刻受信

以下の条件が整うと、この時計は自動で時刻受信を始めます。

- ・ 6日間以上衛星電波を受信していない
- ・ 強い直射日光が20秒間以上当たっている
- ・ りゅうずの位置が□で、モードが[TME]または[UTC]になっている
- ・ ホームタイムの現在時刻が午前6時から午後6時の間
- ・ 秒針が2秒運針(**64** ページ)していない

## 自動時刻受信をしたくないときは

[TME]または[UTC]以外のモードにして、時計をお使いください。

## 自動時刻受信について

次のような場合、自動時刻受信が遅れことがあります。

- ・途中で、秒針が2秒運針(充電警告)している
- ・時計が充電されることによって、充電警告が解消された時点から6日間以上経過すると、自動時刻受信が行われます。
- ・ホームタイムの時差の設定を変更する


変更した時点から6日間以上経過すると、自動時刻受信が行われます。

## サマータイムを設定する

サマータイムとは、夏期の時刻を標準時刻よりも進め、日中の時間を有効活用するための制度で、欧米を中心に導入されています。

この時計は、時差の設定地域ごとに、サマータイム/標準時刻の表示を切り替えることができます。

- ・サマータイム/標準時刻の表示の切り替えは、ホームタイム/ローカルタイムごとに行うことができます。
- ・サマータイム情報は、衛星電波に含まれません。サマータイム実施期間の前後では、サマータイムと標準時刻を手動で切り替えてください。
- ・サマータイムの実施期間は、国や地域によって異なります。
- ・サマータイム制度は、国や地域の事情により変更される場合があります。




## 1 モードを[TME]または[LLI]にして、りゅうずの位置を②にする

機能表示が、ホームタイムのサマータイム設定(**SMT ON/OFF**)(54ページ)を指します。

- モードが[UTC]のときは、ホームタイムのサマータイム設定のみ変更できます。

▶ サマータイムを設定する



2 ④ボタンを押す

SMT ON		サマータイムが表示されます。
SMT OFF		標準時刻が表示されます。

- ④ボタンを押すごとに、サマータイム設定(**SMT ON/OFF**)が切り替わります。



### 3 ③ボタンを押す

機能表示が、ローカルタイムのサマータイム設定(**SMT ON/OFF**)を指します。

- ③ボタンを押すごとに、それぞれの分針が少し動き、ホームタイム/ローカルタイムの設定変更に切り替わります。


### 4 ④ボタンを押して、ローカルタイムのサマータイム設定を切り替える

### 5 りゅうずの位置を①にして終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

# クロノグラフを使う

この時計のクロノグラフは、1秒単位で最大23時間59分59秒まで表示することができます。



## 1 モードを[CHR]にして、りゅうずの位置を①にする

0秒が、表示されます。

## 2 計測する

- ・計測の方法は、次ページをご覧ください。
- ・りゅうずの位置を変更すると、クロノグラフはリセットされます。

## 3 モードを[TME]にし、りゅうずの位置を①にして終了する

秒針が、秒表示に戻ります。




- ・スタートから、24時間経過するとクロノグラフはリセットされ、停止します。
- ・時針/分針/日表示/曜表示は、ホームタイムの時刻を表示します。

# アラームを使う

この時計のアラームは、常にホームタイムの表示時刻に基づきます。

- ・アラーム時刻の設定は、24時間制です。
- ・アラーム設定後に、ホームタイムの時差の設定を変更する場合は、ご注意ください。

## アラームの設定を確認する



### 1 モードを[ALM]にして、りゅうずの位置を①にする

デュアルタイム表示に、現在のアラームの設定時刻が表示されます。

- ・アラーム時刻の「時」は、外側の数字と読み位置(▲)で表示されます。「分」は、分針と内側の目盛りで示されます。

#### 表示例:

午前7時15分



「時」の読み位置



## 2 ④ボタンを押す

秒針が、現在のアラーム設定(**ALM ON/OFF**)を指します。


ALM ON	ALM OFF

- アラーム設定(**ALM ON/OFF**)は、10秒間経過すると自動で秒表示に戻ります。  
④ボタンを押しても戻ります。
- ④ボタンを2秒間以上押すと、押している間アラーム音を確認することができます。

## 3 モードを[TME]にし、りゅうずの位置を①にして終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

## ■アラームの設定を変更する




### 1 モードを[ALM]にして、りゅうずの位置を②にする

デュアルタイム表示に、現在のアラームの設定時刻が表示され、秒針が、現在のアラーム設定(**ALM ON/OFF**)を指します。

- ・アラームの設定時刻を見やすくするため、時針と分針が一時的に移動することがあります。

### 2 りゅうずを回して、アラームの時刻を設定する

- ・りゅうずを素早く連続回転させると、針が連続で動きます。動きを止めるには、りゅうずを左右どちらかに回します。



- アラーム時刻の「時」は、外側の数字と読み位置(▲)で表示されます。「分」は、分針と内側の目盛りで示されます。

表示例:

午前7時15分



「時」の読み位置

- ③ ④ボタンを押して、アラーム設定(ALM ON/OFF)を設定する
  - ④ボタンを押すごとに、設定が切り替わります。
- モードを[TME]にし、りゅうずの位置を①にして終了する
 

秒針が、秒表示に戻ります。


## 充電について

この時計は、文字板の下にあるソーラーセルによって発電された電気エネルギーを、内蔵の二次電池に蓄えることができます。

充電は、文字板に直射日光や蛍光灯などの光が当たると行われます。

次のような充電を心がけると、時計を快適にご使用いただけます。

- ・時計を使用しないときでも、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置く
- ・半月に一度は時計の文字板を太陽に向けて、5~6時間直射日光に当てる
- ・光の当たらない場所で長期保管をしない



## 注意


- ・この時計は、衛星電波の受信に多くの電力を消費するため、大容量の二次電池を内蔵しています。そのため、十分に充電されるまで時間がかかります。
  - ・周囲の温度が約0°C以下または約40°C以上では、「充電禁止温度検出機能」が働き、充電できません。
  - ・故障の原因となりますので高温下(約60°C以上)での充電はおやめください。
  - ・衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。
- 
- ・充電完了後、時計は自動で充電を停止します(過充電防止機能)。充電のしそぎによって、時計や二次電池の性能が損なわれることはありません。

## ▶ 充電について

### ■ 充電不足になると(充電警告機能)

充電不足になると「充電警告機能」が働き、秒針が2秒ごとに動きます(2秒運針)。すみやかに文字板に光を当てて充電してください。

- ・充電すると、秒針が1秒ごとに動くようになります(通常運針)。
- ・2秒運針が5日間以上続くと、充電不足で時計が停止します。



#### 注意

- ・時計が停止してから30日間以上充電しないでいると、安全のためそれ以降の充電ができなくなります(過放電検出機能)。

停止した時計を直射日光で一日以上充電しても、針が動かないときは、弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

## 充電警告中(2秒運針中)は

時刻や日は正しく表示されます。

- [UTC]以外のどのモードでも[TME]のときと同じ表示になります。

また、次の操作をすることもできます。

- 発電量を確認する
- ワールドタイムを設定する
- 時刻・カレンダーを手動で合わせる
- オールリセット
- 位置情報の取得、衛星電波の受信など、上記以外の操作はできません。

## ▶ 充電について

### ■ 環境ごとの充電時間の目安

連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

環境	明るさ (Ix、ルクス)	充電時間(約)		
		通常に動く状態を1日保つ	時計が停止してから通常に動き出すまで	時計が停止してから充電完了まで
屋外(晴天)	100,000	4分	5.5時間	50時間
屋外(曇天)	10,000	25分	40時間	270時間
30W蛍光灯の20cm下	3,000	1.5時間	150時間	—
屋内照明	500	8時間	—	—

- ・直射日光での充電をおすすめします。蛍光灯や屋内照明では、十分に充電するには明るさが足りません。

## パワーセーブ機能

ケースの中などの暗所に時計を保管し、3日間経過すると、節電のため、時針、分針、秒針が自動で停止する機能です。

- ・パワーセーブ中も、時計内部では、時刻・カレンダーは正しく動作しています。
- ・パワーセーブ中は、アラームは鳴りません。
- ・りゅうずの位置が①や②のときは、パワーセーブ機能は働きません。
- ・時計を操作するか、文字板に光が当たって発電が始まると、パワーセーブは解除され、現在時刻の表示に戻ります。

## 充電完了後、一度も充電しないで時計が停止するまでの期間

時計を通常に使用した場合で、およそ1年6ヶ月です。

- ・時刻受信を6日に一度、クロノグラフを1日1時間、アラームを1日に一度使用した場合です。
- ・パワーセーブ機能によりすべての針が停止したままで、最大5年間時計は停止しません。

## 衛星電波の受信について

この時計は、衛星から送信される時刻情報を受信し、時刻やカレンダーを表示することができます。

また、位置情報を取得し、使用する地域に合わせた時刻を表示させることができます。

### 快適に衛星電波受信を行うために

衛星電波の受信には、多くの電力を必要とします。充電量に配慮して、衛星電波を受信してください。

- ・この時計は、衛星電波を受信していないときでも、平均月差±5秒の精度で動き続けます。
- ・前回の受信結果(受信の成否)を表示する機能(**31** ページ)を上手に利用し、適度な電波受信を心がけてください。

## ■衛星電波受信時の注意

自動車など、乗り物の運転中の受信操作は大変危険ですので、  
おやめください。

- ・秒針が2秒ごとに動いているとき(充電警告中)は、衛星電波を受信できません。受信の前に十分に充電を行ってください。
  - ・衛星電波を正しく受信しても、受信環境や時計の内部処理により、時刻表示にわずかなズレが生じことがあります。
- ・本製品の電波受信による時刻自動修正は、2100年2月28日まで対応しています。
- ・サマータイム情報は、衛星電波に含まれません。サマータイム実施期間の前後では、サマータイムと標準時刻を手動で切り替えてください。
- (52ページ)

## ■衛星電波を受信するときは

建物や木々など衛星電波を遮るものが少ない屋外で、文字板を空に向けて受信操作を行ってください。

- ・図のように、空が大きく開けている環境での受信が理想的です。
- ・受信時の衛星の配置によっては、受信できない場合もあります。




## 屋内窓際で受信する場合

広く空が見える窓際で、空の方向斜め上方に時計の文字板を向けて受信を行ってください。

- 位置情報の取得には複数の衛星からの電波受信が必要です。そのため、時刻情報が取得できる環境でも、位置情報が取得できない場合があります。

位置情報の取得の際には、屋外での受信をお勧めします。

- 特殊なガラスの場合、衛星電波を受信できないことがあります。



## ▶ 衛星電波の受信について

### ■受信が困難な場所

次のような場所や環境では、衛星電波を受信できないことがあります。

時計の上方に障害物がある場所	磁気やノイズを発生する機器の近く
<ul style="list-style-type: none"><li>・屋内や地下</li><li>・高層ビルや木々などの近く</li><li>・曇天・雨天・雷雨のときなど</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・高圧線(電線)、鉄道の線路・架線、飛行場、通信施設の近く</li><li>・電化製品やOA機器の近く</li><li>・通話・通信中の携帯電話の近く</li><li>・携帯電話基地局の近くなど</li></ul>

## ■ うるう秒の設定を確認・修正する


この時計は、衛星から受信した国際原子時に準じた時刻情報に、うるう秒との差を設定することで、時刻を表示しています。

うるう秒は数年に一度挿入される場合があり、この時計は自動で修正します。

自動で修正されない場合は、以下の手順で、うるう秒の設定を確認し、手動で修正します。

- 最新のうるう秒情報は、下記の情報通信研究機構・日本標準時グループのサイトでご覧いただけます。

<http://jjy.nict.go.jp/QandA/data/leapsec.html>



- 1 モードを[SET]にして、りゅうずの位置を②にする  
秒針が停止します。

- 2 ②ボタンを2秒間以上押す  
秒針と分針が「0分0秒」を起点とした経過秒数で、  
うるう秒の設定を表示します。

うるう秒の設定が 「-37秒」のとき	うるう秒の設定が 「-65秒」のとき

「0分37秒」を指します。

「1分5秒」を指します。



- 3 うるう秒の設定が正しくないときは、りゅうずを回して設定を修正する
  - ・修正できる範囲は、0秒から-90秒です。
- 4 モードを[TME]にし、りゅうずの位置を①にして終了する  
秒針が、秒表示に戻ります。

## ■ロールオーバー数の設定を確認・修正する


この時計には、衛星から送信される週の情報\*を正しく処理するために、期間ごとにロールオーバー数が設定されていて、自動で更新されます。

ロールオーバー数の設定が正しくないと、時刻やカレンダーが正しく表示されない場合があります。ロールオーバー数の設定を確認し、正しくない場合は修正が必要です。

\*「週番号」といいます。週を0～1023までの番号(約20年)で表します。

## ロールオーバー数の対応表

期間(協定世界時、GMT)	ロールオーバー数
1999年8月22日(日) 0:00 ~	0
2019年4月7日(日) 0:00 ~	1
2038年11月21日(日) 0:00 ~	2
2058年7月7日(日) 0:00 ~	3
2078年2月20日(日) 0:00 ~	4
2097年10月6日(日) 0:00 ~ 2117年5月22日(土) 23:59	5



- 1 モードを[SET]にして、りゅうずの位置を②にする

秒針が停止します。

- 2 うるう秒の設定が表示されるまで、⑧ボタンを2秒間以上押し続ける

・秒針と分針が、うるう秒の設定(73 ページ)を表示したら、ボタンを離します。

- 3 ⑧ボタンを7秒間以上押し続ける

秒針が現在のロールオーバー数の設定を指します。

ロールオーバー数  
の表示





#### 4 ロールオーバー数の設定が正しくないときは、りゅうずを回して設定を修正する

- ・修正できる範囲は、「0」から「5」です。
- ・「ロールオーバー数の対応表」(77ページ)を参考に、正しいロールオーバー数に設定します。


#### 5 モードを[TME]にし、りゅうずの位置を①にして終了する

秒針が、秒表示に戻ります。

# 時刻・カレンダーを手動で合わせる

ホームタイムの表示時刻/カレンダーを手動で合わせます。

- ・あらかじめ、ワールドタイム(33 ページ)の設定を行ってください。
- ・ローカルタイムの時刻は、ホームタイムの手動合わせ後に、時差の設定に応じて自動で修正されます。




1 モードを[SET]にして、りゅうずの位置を②にする

秒針が停止します。


2 ①ボタンを2秒間以上押し続ける

分針が少し動き、時刻/カレンダー合わせができるようになります。




### 3 ④ボタンをくり返し押して、合わせる針/表示を選ぶ

- ④ボタンを押すごとに、次の順番で合わせる対象が切り替わります。  
時・分 → 日 → 年/月 → 曜 → (始めに戻る)
- 針/表示が少し動いて、合わせる対象になったことをお知らせします。



#### 4 りゅうずを回して、針/表示を合わせる

- ・時・分・日表示は連動します。午前/午後の違いに注意します。日表示が切り替わったときが午前です。
- ・年と月は、秒針で表示されます。**84** ページを参考に設定します。
- ・日表示は、機能表示が5回転すると切り替わります。
- ・りゅうずを素早く連続回転させると、針/表示が連続で動きます。動きを止めるには、りゅうずを左右どちらかに回します。



- 5 手順3と4をくり返す
- 6 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする  
秒針が0秒から動き出します。
- 7 モードを[TME]にして、終了する

## ▶ 時刻・カレンダーを手動で合わせる

### ■ 年と月の表示について


年と月は、秒針の位置で設定します。

「月」は、下図の12の矢印の範囲で表示されます。

各数字が月に対応します。



「年」は、うるう年からの経過年に対応し、各月の範囲ごとの目盛りの位置で表示されます。



年	経過年	秒針の位置
2016 2020 2024 2028 2032	0 (うるう年)	月の表示範囲の最初の目盛り
2017 2021 2025 2029 2033	1	1目盛り目
2018 2022 2026 2030 2034	2	2目盛り目
2019 2023 2027 2031 2035	3	3目盛り目

- うるう年については、弊社ホームページで年表をご覧いただけます。

<http://citizen.jp/cs/guide/leapyear/index.html>



例: 2018年7月を設定するときの秒針の位置

2018年は、表より経過年が「2」なので、秒針は、7月の範囲の2目盛り目を指すことがわかります。

# 困ったときは

## 基準位置を確認・修正する

電波を適切に受信しても時刻・カレンダーが正しく表示されないなどの場合、基準位置が正しいかどうか確認します。

- 各表示が正しい基準位置からずれていると、衛星電波を受信しても、時刻・カレンダーが正しく表示されません。


### 基準位置とは

時刻・カレンダーを表示するために基準としている、各針/表示の位置のことです。

- 時針/分針/秒針の位置: 0時00分0秒
- 日表示の位置: 「31」と「1」の間
- 機能表示の位置: 「S」(日曜日)
- デュアルタイム表示: 0時00分

### 正しい基準位置





## 1 モードを[CHR]にして、りゅうずの位置を②にする

秒針/デュアルタイム表示が、0の位置を指して、停止します。

## 2 ①ボタンを押し続ける

各針/表示が現在の基準位置に移動し始めます。

- ・針が動き出したらボタンを離します。
- ・針位置補正のために、針が特殊な動きをします。

## 3 前ページの図を参考に、基準位置を確認する

正しい	りゅうずの位置を①にして、終了します。その後モードを[TME]にします。
ずれている	次ページの手順4に進み、基準位置を修正します。



#### 4 ④ボタンを押す


機能表示が少し動き、機能表示と日表示の基準位置の修正ができるようになります。

#### 5 ④ボタンをくり返し押して、修正する針/表示を選ぶ

- ボタンを押すごとに、次の順番で修正対象が切り替わります。

機能表示/日表示 → デュアルタイム表示 →  
時針/分針 → 秒針 → (始めに戻る)

- 針が、少し動いて修正対象になったことをお知らせします。



## 6 りゅうずを回して、針/表示を修正する

- ・りゅうずを素早く連続回転させると、針/表示が連続で動きます。動きを止めるには、りゅうずを左右どちらかに回します。

## 7 手順5と6をくり返す

## 8 りゅうずの位置を①にする

## 9 モードを[TME]にして、終了する

▶ 困ったときは

## 時計の状態と対処方法

時計の状態	対処方法	詳細ページ
衛星電波がうまく受信できない	モードが[TME]または[UTC]になっているか確認します。	-
受信が成功しない	2秒運針中は受信できません。先に、充電を行う必要があります。	65
	衛星電波が遮られる場所や、ノイズが発生するものを避けて、時計の文字板を空に向けて受信します。	72
	時計を腕から外して受信します。	-
	上記でも解決しない場合は、弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。	116

時計の状態	対処方法	詳細ページ
衛星電波がうまく受信できない(つづき)		
自動時刻受信が働かない	モードが[TME]または[UTC]になっているか確認します。	50
受信はできるが正しい時刻・カレンダーが表示されない	ワールドタイムの設定を確認します。	33
	サマータイムの設定を確認します。	52
	時刻受信を行っても、時刻・カレンダーが正しくない場合は、うるう秒受信を行います。	48
	うるう秒とロールオーバー数の設定を確認・修正します。	73、76
	基準位置を確認・修正します。	86

▶ 困ったときは

時計の状態	対処方法	詳細ページ
<b>針/表示の動きがおかしい</b>		
表示がおかしい	モードを確認します。	17
充電量が表示されない	充電が行われていない可能性があります(非充電状態)。 適度な温度の場所で、もう一度確認します。	27
秒針が2秒ごとに動く	充電します。	62
秒針が動かない	「CHR」以外のモードで、りゅうずの位置を ①にします。	—
すべての針が動かない	秒針が1秒ごとに動くまで、直射日光で充電します。  上記でも解決しない場合は、弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。	66 116

時計の状態	対処方法	詳細ページ
時刻やカレンダーがおかしい		
時刻やカレンダーが正しくない	ワールドタイムの設定を確認します。	<b>33</b>
	サマータイムの設定を確認します。	<b>52</b>
	衛星電波を受信して、時刻・カレンダーを合わせます。	<b>45</b>
	基準位置を確認・修正します。	<b>86</b>
	手動で時刻・カレンダーを合わせます。	<b>80</b>
ワールドタイムの設定が正しく、衛星電波受信に成功しているのに、時刻がずれている	サマータイムの設定を確認します。	<b>52</b>
	うるう秒の設定を確認・修正します。	<b>73</b>
	基準位置を確認・修正します。	<b>86</b>

▶ 困ったときは

時計の状態	対処方法	詳細ページ
充電・その他		
	周囲の温度が約0°C以下または約40°C以上の場合は、「充電禁止温度検出機能」が働き、充電できません。	<b>62</b>
充電しても、動かない	「過放電検出機能」が働くと、充電できません。時計が停止しているとき、直射日光で1日以上充電しても時計が動かない場合は、二次電池が充電できない状態になっている可能性があります。弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。	<b>64</b> <b>116</b>

時計の状態	対処方法	詳細ページ
充電・その他(つづき)	<p>直射日光で2、3日間充電します。停止していた針が2秒運針を始めたら、正しく充電されています。続けて充電を行い、秒針が1秒ごとに動いてからも十分に充電してください。</p> <p>変化がないときは、弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。</p>	116
衛星電波を受信したくない	モードを[TME]または[UTC]以外にします。自動時刻受信が行われなくなります。	51

▶ 困ったときは

## ■ オールリセットする

時計の動作が不安定なときなど、すべての設定をリセットすることができます。充電量が少ないとときは、先に充電を行ってください。

オールリセットした後は、必ず次の操作を行ってください。

### 1 基準位置を合わせる

オールリセットをすると、時計は基準位置合わせの状態になります。**88** ページの手順4以降をご覧ください。

### 2 ワールドタイムを設定する

位置情報を取得する: **33** ページをご覧ください。手動で合わせたときは、時刻・カレンダー合わせ(**45** ページまたは**80** ページ)も行ってください。



- 1 モードを[CHR]にして、りゅうずの位置を②にする
- 2 ①ボタンと②ボタンを同時に4秒間以上押して、離す

ボタンから手を離すと、アラームが鳴り、各針が現在の基準位置に動きます。

オールリセット後の各設定	
カレンダー	うるう年の1月(5秒の位置)
ワールドタイム	時差0(LON)、ロンドン
受信結果	NO
サマータイム	全ての地域で、OFF
アラーム設定	OFF
アラーム時刻	午前0時0分
うるう秒	オールリセットしても変更されません。
ロールオーバー数	

# その他の情報

## ■衛星電波について

- ・衛星電波時計は、人体や医療機器には一切影響がありません。
- ・うるう秒について詳しくは、情報通信研究機構・日本標準時グループのサイトをご覧ください。

**<http://jjy.nict.go.jp/QandA/data/leapsec.html>**

- ・衛星電波を利用する位置情報の取得では、時計が複数の衛星から衛星軌道情報を受信して、位置を算出します。本書では、このことを「位置情報の取得」と呼称しています。

## ■時計に磁気や衝撃が加わっても(パーフェックス)

3つの機能を一体化させることによって、衝撃や磁気などの外部要因による針ずれを防止します。

### JIS1種耐磁性能

日常生活で磁界を発生する機器に5 cmまで近づけても、時計の機能を維持します。

### 衝撃検知機能

時計が衝撃を受けたときに秒針のずれを防ぐ機能です。

### 針補正機能(時針、分針、秒針の基準位置自動補正機能)

一定時間ごとに各針の位置をチェックし、ずれがあったときは自動的に補正し、正しい時刻を保持します。

**Perfex**  
パーフェックス

# エコ・ドライブ取り扱い上の注意

《時計は常に充電を心がけてお使いください》

- 日常長袖などを着用していると、時計が隠れて光に当たらないため、充電不足になりやすいのでご注意ください。
- 時計を外したときも、できるだけ明るい場所に置くように心がけると、時計は常に正しく動き続けます。

## ⚠ 注意 充電上の注意

- 充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりますので高温(約60 °C以上)での充電は避けてください。

例)

-白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所での充電。白熱灯で充電するときは、必ず50 cm以上離して時計が高温にならないように注意して充電してください。

-車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電



## 《二次電池の交換について》

- この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し行えるため、従来の一次電池のように定期的な電池交換の必要はありません。  
ただし、長期間使用されると、歯車の汚れ、油切れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量が早くなくなります。定期的な分解掃除(有料)をお奨めします。

## ⚠ 警告 二次電池の取り扱いについて

- お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。
- 一般的のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

## ⚠ 警告 指定の二次電池以外は使わないでください

- この時計に使われている二次電池以外の電池は、絶対に使用しないでください。他の種類の電池を組み込んで時計は作動しない構造になっていますが、無理に銀電池など、他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険があります。二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用ください。

# 防水性能について

## ⚠ 警告 防水性能について

- ・時計の文字板もしくは裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。(1barは約1気圧に相当します)
- ・WATER RESIST(ANT)×× barはW.R.×× barと表示している場合があります。
- ・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。
- ・日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。

名称	表示	仕様
	文字板または裏ぶた	
非防水時計	—	非防水
日常生活用防水時計	WATER RESIST	3気圧防水
日常生活用強化防水時計	W. R. 5 bar	5気圧防水
	W. R. 10/20 bar	10気圧防水、20気圧防水

- 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング)やスクuba潜水などには使用できません。
- 日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スクuba潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

## 使用例

水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など)	水仕事や一般水泳に使用。	スキンダイビング、マリンスポーツに使用。	空気ポンベ使用のスクuba潜水に使用。	ヘリウムガスを使用する飽和潜水に使用。	濡れたままのりゅうずやボタンの操作。
×	×	×	×	×	×
○	×	×	×	×	×
○	○	×	×	×	×
○	○	○	×	×	×

# お取り扱いにあたって

## ⚠ 注意 人への危害を防ぐために

- ・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
- ・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- ・サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- ・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ・時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

## ⚠ 注意 使用上の注意

- ・りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかりと固定されているか確認してください。
- ・水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- ・万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
- ・時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
  - 海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布で良くふきとる。
  - 水道水を蛇口から直接時計にかけない。
  - 入浴するときは時計をはずす。
- ・時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。
- 時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、りゅうず、プッシュボタンなど)が外れる危険があります。

## ⚠ 注意 携帯時の注意

### <バンドについて>

- ・皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は、汗や汚れにより劣化します。また皮革バンドは自然素材のため磨耗や変形、変色などの経年劣化があります。定期的に交換してください。
- ・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。(脱色、接着はがれ)また、かぶれの原因にもなります。
- ・皮革バンドに揮発性薬品、漂白剤、アルコール成分が含まれる物質(化粧品など)が付着しないようにしてください。色落ち、早期劣化の原因となります。また、直射日光などの紫外線も変色や変形の原因となります。
- ・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
- ・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- ・ウレタンバンド(ゴムバンド)は、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。色落ちするもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取替えください。

- ・以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
  - 腐食により、バンドに異常が認められたとき
  - バンドのピンが飛び出しているとき
- ・お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く)。
 

バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

### <温度について>

- ・極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様の作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

### <磁気について>

- ・アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。
 

磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

## ▶ お取り扱いにあたって

---

### <ショックについて>

- ・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に異常を生じる場合があります。

### <静電気について>

- ・クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

### <化学薬品・ガス・水銀について>

- ・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

### <保護シールについて>

- ・時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

## ⚠ 注意 時計は常に清潔に

- ・りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさないままにしていると、付着しているゴミや汚れが固まり、操作できなくなる事がありますので、ときどきりゅうずを空回りさせたり、プッシュボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを落としてください。
- ・ケースやバンドは、直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
- ・ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、皮革アレルギーなどにより皮膚にかゆみ・かぶれを生じる場合があります。異常を感じたらすぐに使用を中止して医師に相談してください。
- ・汗や汚れが付着した場合は、金属材質のバンドやケースは、はけなどを使い中性洗剤で汚れを除去してください。皮革材質のバンドは、乾いた布などで拭き、汚れを除去してください。
- ・皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

## ► お取り扱いにあたって

---

### 時計のお手入れ方法

- ・ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
- ・金属バンド・プラスチックバンド・ウレタンバンド(ゴムバンド)は水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間につまつたゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。
- ・皮革バンドは乾いた布などで拭いて汚れを除去してください。
- ・時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

## 夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。

この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を蓄え、暗い所で発光します。

- ・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
- ・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって、発光する時間に差異が生じます。
- ・光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありますのでご注意ください。

# 保証とアフターサービスについて

## ＜保証について＞

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

## ＜修理用部品の保有期間について＞

弊社は時計の機能を維持するための修理用部品を、通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品には、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

## ＜修理可能期間について＞

弊社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

## ＜ご転居・ご贈答品の場合＞

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

## <定期点検(有償)について>

### ・防水性能について

防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために2~3年に一度防水検査を行なっていただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要ですので、パッキングなどの交換をご依頼ください。

### ・分解掃除(内装修理)について

腕時計を永くご愛用いただくには分解掃除(内装修理)が必要です。歯車などの部品は永くご使用いただくことにより磨耗してしまいますが、これを抑えるために潤滑油を使用しております。しかし経年劣化により潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、故障に至ることがあります。目安として5年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めします。

## <修理について>

時計の品質を維持するために、この時計はバンドを除く全ての修理は「メーカー修理」となります。これは、修理、点検、調整等に特殊技術、設備を必要とするためです。修理等の際は弊社お問い合わせ窓口へご依頼ください。

## <その他お問い合わせについて>

保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

## 製品仕様

機種	F990	型式	アナログソーラーパワーオッヂ
時間精度 (非受信時)	平均月差±5秒 常温(+5°C~+35°C)携帯時		
作動温度 範囲	-10°C~+60°C		
表示機能	• 時刻: 時・分・秒 • カレンダー: 日・曜 • デュアルタイム: 時・分	• 充電量: 5段階 • 発電量: 7段階	
持続時間	• 充電完了後、一度も充電しないで時計が停止するまで 通常使用時: 約1.5年 / パワーセーブ時: 約5年 • 充電警告が始まってから時計が停止するまで: 約5日		
使用電池	二次電池(ボタン型リチウム電池) 1個		

付加機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・光発電機能</li> <li>・過充電防止機能</li> <li>・充電警告機能(2秒運針)</li> <li>・過放電検出機能</li> <li>・充電禁止温度検出機能</li> <li>・非充電状態表示機能</li> <li>・充電量表示機能(5段階)</li> <li>・ライトレベルインディケーター (発電量表示機能 7段階)</li> <li>・パワーセーブ機能</li> <li>・衛星電波受信機能</li> <li>・位置情報取得機能</li> <li>・受信中表示機能 <b>(RX-GPS/RX-TME)</b></li> <li>・受信結果表示機能(<b>OK/NO</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワールドタイム機能 (27地域を含む39時差)</li> <li>・サマータイム機能 <b>(SMT ON/OFF)</b></li> <li>・デュアルタイム機能(時/分)</li> <li>・ホームタイム/ローカルタイム切替機能</li> <li>・クロノグラフ機能</li> <li>・アラーム機能<b>(ALM ON/OFF)</b></li> <li>・ペーペチュアルカレンダー (2100年2月28日まで)</li> <li>・Perfex(パーフェックス) <ul style="list-style-type: none"> <li>- JIS1種耐磁性能/</li> <li>- 衝撃検知機能/</li> <li>- 針補正機能(時針/分針/秒針)</li> </ul> </li> </ul>
------	---	--

製品仕様は、改良のため、予告なく変更することがあります。

## お問い合わせ窓口

- ・スマートフォン・携帯電話からもご利用いただけます。
- ・いただく情報の中には、お客様の個人情報が含まれる場合がございます。これはお問い合わせへの回答のために利用いたします。また、その目的の範囲内で、弊社の委託する会社において利用する場合がございますことをご了承ください。
- ・サービス向上とお問い合わせ内容の正確を期すため、通話の内容を録音させていただいております。

## 修理に関するご相談は

シチズンカスタマーサービスお客様修理受付係

TEL: **0120-977-867**

受付時間 9:30~17:30 (祝日を除く月~金)

〒121-8508 東京都足立区竹の塚5-7-3 竹の塚Joyぷらざ4F

## その他のご相談は

シチズンお客様時計相談室

TEL: **0120-78-4807**

受付時間 9:30~17:30 (祝日を除く月~金)

弊社ホームページの「サポート」内で、各種情報を配信しております。

URL: **<http://citizen.jp/>**