

ご使用になる前に

取扱説明書

このたびは、シチズンウォッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

シチズンホームページ(<http://citizen.jp/>)でも操作説明がご覧いただけます。また、モデルによっては、外装機能(計算尺、タキメーターなど)が搭載されているものもあり、取扱説明書に記載されていない外装機能の操作も同様にご覧いただけます。

機種番号の見かた <刻印の位置の例>
時計の裏ぶたに、アルファベットを含む4ヶタと6ヶタ以上からなる番号。時計によって表示位置が刻印されています。この番号を「側番号」といいます。側番号の先頭の4ヶタが機種番号になります。図では△△△△が機種番号です。

安全上のご注意 (必ずお読みください)

お使いになる人や他の人の危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

仕様

機種： B872・B873・B874・E068・E168

型式： アナログクオーツウォッチ
3針モデル

時間精度：
平均月差士±15秒
常温(+5°C~+35°C) 携帯時

水晶振動子： 32,768Hz

IC： C/MOS - LSI (1個)

動作温度： -10°C~+60°C

表示機能： 時刻：時、分、秒
カレンダー：日

付加機能：
充電警告機能
クイックスタート機能
時刻合わせ告知機能
(B872・B873・E068・E168)
過充電防止機能

持続時間：
充電完了後、時計が停止するまで：
約6ヶ月(B872-B873-E068-E168)
約9ヶ月(B874)
充電警告表示～充電不足で時計が停止するまで：約3~6日

使用電池：
二次電池 (ボタン型リチウム電池)
1個

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

充電について


この時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより、充電できます。

時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置き、こまめに充電してください。

図のように文字板が光に当たるように置いて充電すると、比較的効率よく充電することができます。

時計を快適にお使いいただくために、次のことを行ってください。

- ・月に一度は長時間直射日光に当てる、5~6時間充電してください。
- ・光の当たらない場所での長期保管は避けてください。



*お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

回転ベゼルの使い方

潜水時の経過時間、または決められた時間に対しての残り時間の目安に利用できます。

回転ベゼルのセット方法

回転ベゼルは、左方向に回転してください。危険防止のため逆回転(右回転)はできません。

経過時間の測定

・回転ベゼルの▼マークを分針に合わせておとく、残り時間がわかります。

残り時間の測定

・回転ベゼルの▼マークを目標時刻に合わせておとく、残り時間がわかります。

回転方向

経過時間

経過時間

残り時間

保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをすることがあります。


特殊な構造のりゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずの場合があります。


ねじロックりゅうずの使い方

時計を操作するときは、ロックを解除してください。

ロックを解除する



再びロックする



商品の特長

この時計は、300m(30気圧に相当する水圧)にも耐えられるように設計されたダイバーズウォッチです。

●誤作動を防止する逆転防止機構付回転ベゼルを採用

・潜水時間のチェックに重要な回転ベゼルは、逆転防止機構を採用し、不用意に回転することを防止してあります。

●ねじロックりゅうずの採用

・りゅうずは、ねじロックにより確実に固定されます。

エコ・ドライブ

太陽などの光を電気エネルギーに換えて、時計を動かす機能です。時計が停止してから充電が完了すると、約6ヶ月間、時刻を刻み続けます。

充電警告機能

秒針が2秒運針して充電不足を知らせます。このときも時計は正確に動いています。

皮質バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。

・皮質バンドは水分を含むと、通気性を良くしてご使用ください。


クイックスタート機能

充電がまったくされていないと時計は停止してしまいます。光を当てると、約10秒で時計の針が動き始めます。

ただし、このときに光をさえぎると充電が十分でないため、時計は再び停止してしまいますので注意してください。


*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称



*お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

時刻・カレンダー合わせ



時刻の合わせ方

1. 10時を2段引き位置にします。
(りゅうずを引くと秒針が停止します。)
2. 10時を回して時刻を合わせます。
日が切り替わるところが午前0時ですので、午前と午後に注意してください。
3. 時報等に合わせて10時を通常位置にもどします。
(りゅうずを押し込むと秒針が動き始めます。)

日の合わせ方

1. 10時を1段引き位置にします。
2. 10時を左に回して日を合わせます。
・りゅうずを右に回すと空回りします。
3. 10時をきちんと通常位置にもどします。
・日は午前0時頃に切り替わります。
4. 時刻が午後9時～午前1時頃の間にあるときは、日の修正をしないでください。翌日になんでも日が正しく切り替わらないことがあります。
5. 日は31日周期です。3月、5月、7月、10月、12月の月初めには日を修正してください。


環境ごとの充電時間の目安

連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

環境	明るさ (lx、ルクス)	充電時間(約)		
		通常に動く状態 1日保つ	時計が停止してから 通常に動き出すまで	時計が停止してから 充電完了まで
屋外(晴天)	100,000	2~3分	18~36分	8~12時間
屋外(曇天)	10,000	10~15分	2~3時間	33~80時間
30W蛍光灯の20cm下	3,000	30~50分	6~8時間	105~250時間
屋内照明	500	3~5時間	44~60時間	----

エコ・ドライブ特有の機能について

この時計は充電不足になると、表示が次のように切り替わります。



充電を十分して、時刻合わせをすると

充電不足になると、秒針が2秒運針して充電不足を知らせます。このときも時計は正確に動いています。充電されると、秒針が2秒運針して時刻が正確になります。

クイックスタート機能

充電がまったくされていないと時計は停止してしまいます。光を当てると、約10秒で時計の針が動き始めます。

ただし、このときに光をさえぎると充電が十分でないため、時計は再び停止してしまいますので注意してください。

過充電防止機能

二次電池が充電完了されると、それ以上は充電されないように過充電防止機能が働きますので安心して充電ができます。

エコ・ドライブお取り扱い上の注意

時計は常に充電を心がけてお使いください

- 日常長袖などを着用していると、時計が隠れて光に当たらないため、充電不足になりますのでご注意ください。
- 時計を外したときも、できるだけ明るい場所に置くように心がけると、時計は常に正しく動き続けます。

充電上の注意

- ・充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりますので高温(約60°C以上)での充電は避けください。
- ・白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所での充電
- ※ 白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上離して時計が高温にならないように注意して充電してください。
- ・車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電

警告 二次電池の取り扱いについて

- ・お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・万一電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。
- ・一般的なごみと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指針に従ってください。

お取り扱いにあたって

注意 ダイビングへの使用にあたって

- ・ダイバーズウォッチのご使用に当たっては、必ず各種のダイビングに関する教育やトレーニングを受け、それに沿ってルールを守ってご使用ください。
- ・時計の取り扱い注意事項を十分に理解して、正しくご使用ください。万一この取扱説明書にない取り扱いをした場合には、時計が正しく機能しない場合がありますのでご注意ください。

禁止 ダイビングでの使用禁止事項

- ・水中でのりゅうず操作は絶対しないでください。防水不良などの故障の原因になります。
- ・充電警報機能が動作しているとき。
- ・充電不足になると秒針が2秒隔離で動きます。(光に当てて充電し1秒運針にもどしてください)
- ・時計が止まつたり異常が生じたとき。

警告 防水性能について

- ・300m(30気圧に相当する水圧)にも耐えうる